

HANDLEIDING 3LWMHK



Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	pagina 1
2. Opwarmen	pagina 2
2. Functie	pagina 2
3. Belangrijkste technologie parameters	pagina 2
4. Installatie	pagina 2
5. Transporteren en bewaren	pagina 2
6. Onderhoud en schoonmaak	pagina 2
7. Gewone foutbehandeling	pagina 3
8. Garantie bepalingen	pagina 3

Opwarmen :

Installeer de machine aan de hand van de handleiding. Indien de handleiding niet gebruikt wordt en er ontstaat een ongeluk, zijn wij niet verantwoordelijk.

- Het product moet gelijk staan voor gebruik
- Maak geen gebruik van de spray pijp om de kast schoon te maken.

Dit product heeft een representatieve uitstraling en handleiding. De kast bestaat uit drie lagen display en vier glazen schuifdeurtjes. Daarnaast is de kast voorzien van een display met temperatuur en bevochtiging.

1. Functie

Houdt de warmhoudkast op de juiste temperatuur en bevochtiging.

2. Belangrijkste technologie parameters

Model	Voltage (V)	Frequentie (Hz)	Kracht (W)	Afmeting (mm)
3LWMHK	230V	50 Hz	1200W	660x490x615H

3. Installatie

1. Zet voor gebruik de kast op een gelijk oppervlak.
2. De netspanning van dit apparaat moet overeenkomen met de voedingsspanning van het typeplaatje.
3. Voorzie de warmhoudkast van water in het bassin elke keer voordat u de stroom aansluit.
4. Maak verbinding met het stroom en het indicatielampje van het stroom zal oplichten. Zet de schakelaar voor warmte aan en kies een juiste temperatuur om op te warmen. De temperatuur van elke laag zal consistent zijn door natuurlijke convectie.
5. Het lamplicht kan tijdens gebruik worden aangezet voor een mooie presentatie.
6. Vergeet na het beëindigen van uw werk niet om de stroomtoevoer af te sluiten om een ongeval te voorkomen.
7. Als er tijdens het gebruik van de kast een foutmelding optreedt, moet u direct stoppen met het gebruiken van de kast. Pas na zorgvuldige controle en verwijdering van de fout door een gespecialiseerd bedrijf kunt u de kast opnieuw gebruiken.

VERMIJD HET INSPUITEN VAN ELEKTRISCHE ONDERDELEN MET WATER.

4. Onderhoud en schoonmaak

1. Elke keer na gebruik van de kast dient u de vitrine en de binnenkant van de kast met een nat doekje af te nemen. Let hierbij wel op dat u geen gebruik maakt van agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Gewone foutbehandeling

Verdeling optredens	Oorzaken	Oplossingen
1. Zet de schakelaar aan, de indicator is niet aan	<ul style="list-style-type: none">- A. De zekering van de stroomschakelaar is gesmolten- Een slecht gecontacteerde stroomleiding	<ul style="list-style-type: none">- Vervang een geschikte zekering- Zorg voor een goed werkende gecontacteerde stroomleiding
2. De temperatuur kan niet worden geregeld	<ul style="list-style-type: none">- De temperatuur regelaar is kapot	<ul style="list-style-type: none">- Verander de temperatuur regelaar
3. Het licht van de schijnwerper/versierd licht brandt maar is niet helder	<ul style="list-style-type: none">- Een slecht gecontacteerd circuit- De lamp brandt uit	<ul style="list-style-type: none">- Zorg voor een goed werkende gecontacteerd circuit- Vervang het indicatielampje

6. Garantie bepalingen

- A. Het product heeft een garantie bepaling van zes maanden na aankoopdatum op fabrieksfouten.