

# Linea Nero

catering equipment

De Linea Nero oven werkt door hetelucht verspreiding middels 2 verwarmingselementen rondom 2 ventilatoren.

Op het bedieningspaneel bevinden zich een timer, een thermostaat en 2 indicatielampjes. De oven dient aangesloten te worden op 220-230V – 16Amp.

Het groene indicatielampje brandt indien er spanning op de oven staat als de timer in werking gesteld is.

Het oranje indicatielampje brandt als de thermostaat is ingesteld op een gewenste temperatuur en gaat uit als de ingestelde temperatuur bereikt is.

De thermostaat is instelbaar tot 250 graden Celsius. Het advies is om tijdens het bakken de thermostaat op maximaal 200 graden te zetten en de stand van 250 graden uitsluitend te gebruiken tijdens de eerste 10 minuten voorverwarmen.

Aan de achterzijde van de oven zit een over-verhittingsbeveiliging. Dit is een reset thermostaat die ingedrukt dient te worden nadat de oven 20 minuten afgekoeld is. De reset thermostaat heeft een zwart dopje wat verwijderd dient te worden om de rode resetbutton op de thermostaat in te drukken. Zie onderstaande afbeelding.

De timer is instelbaar van 10 tot 120 minuten en heeft een continue stand. Voor de continue stand dient de timer kort linksom gedraaid te worden. Tevens is de timer de aan-/uit schakelaar om de oven te activeren.

De oven heeft een deurschakelaar waardoor de motoren stoppen met draaien en de elementen niet meer verwarmen als de deur geopend is. Zodra de deur dicht gaat zal dit automatisch hervat worden.

Indien de oven uitgevoerd is met bevochtiging dan werkt deze functie door de rode button op het frontpaneel een aantal seconden ingedrukt te houden.

De wateraansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de oven.

In de bakruimte ontstaat stoom als het water op de fans druppelt.

Voor het reinigen van de oven kan een ovenreiniger gebruikt worden wat na inspuiten goed verwijderd dient te worden met een vochtige doek.

Voor het verwijderen van de deur moeten de veren gespannen worden volgens onderstaande afbeelding.

De garantie betreft 12 maanden op onderdelen.

Voor service aan uw oven is het advies een erkend servicebureau te raadplegen.



reset safety thermostat  
overheating

humidifier push button



Bevestig 'A' aan de scharnier en til de deur schuin uit de scharnierhouder.

